



# Návod na použitie


## LASEROVÝ PROJEKTOR STAR LASER

### UPOZORNENIE

1. Zabráňte priamemu pohľadu do laserového svetla z blízkej vzdialenosti (menej ako jeden meter)! Hrozí porucha zraku!
2. Zabráňte nasmerovaniu laserového lúča na vozidlá ako sú automobily, lietadlá, vrtuľníky a iné vozidlá!
3. Nepoužívajte v blízkosti diaľnic a letísk!

### OBSAH BALENIA:

Diaľkový ovládač; Adaptér do zásuvky; Batéria A23 (1ks); Kovová noha - stojan; Imbusový kľúč; Projekčná lampa STAR SHOWER



### PRED ZAPNUTÍM

Skontrolujte obsah balenia. Ak niečo chýba nahláste to svojmu predajcovi. Projektor je chránený špeciálnou penovou ochrannou proti poškodeniu pri preprave. Všetky položky musia byť nepoškodené, ak je niečo rozbité alebo sa javí ako nefunkčné nahláste to svojmu predajcovi.

Ak súhlasí obsah balenia a všetky položky sú nepoškodené, môžete pristúpiť k príprave na zapnutie projektoru.

### PRÍPRAVA NA ZAPNUTIE

1. Ak chcete používať projektor doma na vnútorné použitie, môžete ho položiť na nainštalovanú obdĺžnikovú nohu, ktorá je už pripevnená k lampe. Ak chcete projektor používať na vonkajšie použitie, pripevnite pomocou skrutiek kovovú nohu - stojan, ktorý je súčasťou balenia, prv ľahko prstami a potom utiahnite imbusovým kľúčom.
2. Nastavte pomocou skrutiek uhol, pod ktorým bude svietiť projektor.
3. Pripojte k elektrickej sieti a užívajte si tisíce svetiel!



## RIEŠENIE PROBLÉMOV

Po pripojení do elektrickej siete projektor slabo svieti, alebo jedna farba stmavne!

Počkajte, pretože projektor potrebuje asi 5 minút, aby sa zahrial.

Ak je projektor v chladných zimných dňoch umiestnený von a vonkajšia teplota klesne pod -15°C, projektor potrebuje dlhšiu dobu, aby sa zahrial (+-30 minút)

## DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ

Vložte batériu A23 do diaľkového ovládača, tak aby zodpovedali symboly + a -. Diaľkový ovládač sa rozsvieti. Ak diaľkový ovládač nefunguje počkajte okamih, pokiaľ sa diaľkový ovládač rozsvieti.

## PRVÉ ZAPNUTIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA

Diaľkový ovládač nasmerujte k projektoru, ktorý je napojený v elektrickej sieti (vo vzdialenosti maximálne 1 meter) a stlačte tlačidlo ON/OFF v čase 7 sekúnd, pokiaľ kontrolka nezhasne na diaľkovom ovládači. Potom odpojte projektor od napájania a znovu nasmerujte diaľkový ovládač na projektor a stlačte ON/OFF po dobu 7 sekúnd.

Projektor sa vypne, pretože diaľkový ovládač by mal byť nakonfigurovaný a pripravený na použitie.

## POPIS DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA



## VŠEOBECNÉ POZNÁMKY

1. Projektor je odolný proti nárazu.
2. Projektor je odolný proti vode - odolnosť proti vode je IP65 to znamená, že je odolný voči ošpliechaniu vodou, dažďu, prachu a špine. **Nemôže byť ponorený do vody.**
3. Projektor má vysokú odolnosť voči poveternostným podmienkam, ale keď teplota klesne na približne  $-25^{\circ}\text{C}$  je potrebné umiestniť projektor na teplejšie miesto. Projektor je možné použiť v horúcich dňoch, ale majte na pamäti, že sa jedná o kov anesmie byť vystavený slnku v horúcom počasí a teplotám vyšším ako  $40^{\circ}\text{C}$ .
4. **RECYKLÁCIA** - Výrobok nepatrí do komunálneho odpadu. Po skončení životnosti ho recyklujte v súlade so zásadami o ochrane životného prostredia



Dovozca do SR: Profi Activity s.r.o., Masarykova 16, 08001 Prešov, IČO: 47543621, [www.profiledziarovky.sk](http://www.profiledziarovky.sk), Krajina pôvodu: Čína, Zariadenie je certifikované certifikátom CE, Dovozca/Predajca nezodpovedá za prípadné nezrovnalosti zariadenia s návodom na použitie, ktorý bol preložený podľa originálu dodávaného výrobcom. Dovozca/Predajca nenesú zodpovednosť za škody spôsobené neodbornou manipuláciou.